

PART NUMBER 36MK3841

YOU MUST USE
THESE LABELS!

SAFETY LABELS INSIDE

**Las etiquetas de seguridad
están en esta hoja**

¡Ud. debe usar
estas etiquetas!

PARTE NUMERO 36MK3841



THESE LABELS ARE SAFETY RELATED

**THEY ARE NOT PART OF THE POWER TAKE-OFF (P.T.O.)
INSTALLATION AND MUST BE APPLIED BY THE INSTALLER.**

FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

1. BE SURE TO PROPERLY CLEAN AND PREPARE ALL SURFACES OF THE TRUCK WHERE THE LABELS WILL BE APPLIED.
2. APPLY THE "CAUTION - P.T.O. EQUIPPED" LABEL (2" X 3" PART NUMBER 36M35652) IN EASY VIEW OF THE TRUCK DRIVER. IF THE P.T.O. CONTROL IS LOCATED IN OR NEAR THE DASH, LOCATE THE LABEL NEAR THIS CONTROL. APPLY AS SHOWN IN THE P.T.O. OWNERS MANUAL.
3. APPLY THE "VISOR" LABEL (4" X 6-1/4", PART NUMBER 36T38634) TO THE SUN VISOR ON THE OPERATOR'S SIDE. THIS LABEL CONTAINS OPERATING INSTRUCTIONS FOR THE P.T.O. PLUS A WARNING TO NEVER GET UNDER THE TRUCK IF THE ENGINE IS RUNNING. APPLY AS SHOWN IN THE P.T.O. OWNERS MANUAL.
4. APPLY TWO "FRAME RAIL" LABELS (4" X 8", PART NUMBER 36M35644) TO THE OUTSIDE OF THE FRAME RAILS. BE SURE THEY CAN BE EASILY SEEN BY ANYONE WHO MIGHT GO UNDER THE TRUCK AND NEAR THE SPINNING SHAFT OF THE P.T.O. APPLY ONE (1) LABEL ON EACH SIDE OF THE TRUCK AS SHOWN IN THE P.T.O. OWNERS MANUAL.

DO NOT PAINT OVER THESE LABELS!

!No pintar sobre las etiquetas!

1. Todas las superficies del camión deben estar perfectamente limpias donde las etiquetas serán pegadas.
2. La etiqueta que dice "precaución - equipo con toma de fuerza" (5 cm x 7-1/2 cm, parte número 36M35652) debe ser colocada en una parte del camión que sea visible para el conductor. Si el control de la toma de fuerza está localizado cerca o en el tablero de control, pegue la etiqueta muy cerca. Como pegarlo es demostrado en el manual de toma de fuerza.
3. La etiqueta que va pegada sobre la visera del camión (10 cm x 16 cm, parte número 36T38634) debe ser pegada en el lado del conductor. Esta etiqueta contiene instrucciones para el uso de la toma de fuerza. Además advierte que ninguna persona debe estar abajo del camión cuando el motor está funcionando. Pegelo como dice el manual de toma de fuerza.
4. Las etiquetas que deben ser colocada sobre la base de la estructura del camión son dos (11 cm x 20 cm, parte número 36M35644), y deben ser pegadas en la parte de afuera de la estructura de la carrocería. Estas etiquetas deben ser visibles por todo aquel que en determinadas circunstancias se sitúe abajo del camión o cerca del eje de la caja de la toma de fuerza. Coloque una etiqueta a cada lado del camión como dice en el manual.

**Estas etiquetas están relacionadas
con medidas de seguridad**
**Estas medidas de seguridad son parte de la instalación de la toma de
fuerza y deben ser colocadas por la persona que haga la instalación.
Siga las instrucciones**